

בד"ח תפעול

סופה F-16



התנעה

1. מפסק מתח ראשי פועל
2. חופה סגורה ונעולה
3. מפסק התנעה מצב 1 או 2
4. סלד 20%
5. מצערת סרק
6. אוויוניקה פועל
7. בורר **INS** **STOR HDG**
8. תע"ל פועל
9. תדרים בהתאמה
10. בדיקת קשר 5/5
11. רמזור והיגוי קרקע בהתאמה אישית
12. מכ"ם גובה פועל
13. מכ"ם פועל
14. עמדה שמאלית וימנית כנדרש
15. נורות אזהרה וודא תקין
16. גלימה כנדרש
17. אופק מלאכותי וודא תקין
18. לחץ ברומטרי וודא מתאים
19. **INS** הושלם וודא תקין
20. בדיקת זרימת דלק וודא תקין
21. מקור דלק כנדרש
22. כיסא מפלט מחומש
23. מודס נורים על פי הצורך
24. אימפריה פעיל

פועל	25. שקנאי
פועל	26. כומר
פועל	27. חיישן חום
פועל	28. זא"ט
במידת הצורך	29. קסדה
במידת הצורך	30. CAT III
וודא תקין	31. הגאים
בהתאמה	32. Tacan
בהתאמה	33. ג'וקר
בהתאמה	34. קוד לייזר
בהתאמה	35. גובה ביטחון
וודא פועל	36. חימוש פעיל
בהתאמה אישית	37. בהירות מסכים ו tgp
בהתאמה	38. אורות חיצוניים
פועל	39. אורות הסעה
מספר א מוכן להסעה!	40. לקרוא ירוק

חצייה חמה

- | | |
|-------------|----------------|
| פעיל | 1. מאסטר חימוש |
| במידת הצורך | 2. מאסטר לייזר |
| בהתאמה | 3. תאורה |
| מוכן | 4. מודס נורים |
| בהתאמה | 5. גלימה |

חצייה קרה

- | | |
|----------------|------------|
| 1. מאסטר חימוש | כבוי |
| 2. מאסטר לייזר | כבוי |
| 3. תאורה | על פי צורך |
| 4. מודס נורים | בהתאמה |
| 5. גלימה | על פי צורך |

כיבוי

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. בלם חנייה | פעיל |
| 2. אוויוניקה | כבוי |
| 3. בורר INS | OFF |
| 4. MIDS L | OFF |
| 5. מכ"ם גובה | כבוי |
| 6. מכ"ם | כבוי |
| 7. עמדה שמאלית | כבוי |
| 8. עמדה ימנית | כבוי |
| 9. דלק זורם מהכנפיים | NORM |
| 10. תע"ל | כבוי |
| 11. מודס נורים | כבוי |
| 12. אימפריה | כבוי |
| 13. כומר | כבוי |

14.	קסדה	כבוי
15.	גלימה	כבוי
16.	זע"ט	OFF
17.	חיישן חום	OFF
18.	מספר א מדומם מנוע	כבוי
19.	סלד	20% ומטה
20.	חופה	פתוחה
21.	מפסק מתח ראשי	כבוי

